



Schéma des conditions naturelles de pression dans une habitation (dépression au rez et évacuation à l'étage à cause du tirage thermique naturel)

Schéma pression naturelle  
Schémas  
Matias Cesari | 22.04.2019